



## Bedankt voor de aankoop van Chickenguard

De nummer 1 in automatische deuropeners

### ZEER BELANGRIJK:

- **Plaats de siliconen afdichting rondom in het deksel van de schakelkast.** Hiermee wordt voorkomen dat water en vocht in de schakelkast komen en wordt het risico op mogelijke problemen die hierdoor kunnen ontstaan geminimaliseerd.
- **Gebruik alleen AA-batterijen.** Het gebruik van een 9V batterij beschadigt uw apparaat (proefondervindelijk vastgesteld, ook met de laagste spanning). **Gebruik a.u.b. GEEN lithium batterijen of 9V batterijen.**
- **Zorg ervoor dat de kabels niet tussen het deksel en de schakelkast komen als het deksel op het kastje wordt geschroefd.**
- De Chickenguard is ontworpen om **verticale schuifdeuren** te openen. We adviseren u het gebruik van de aluminium deur en de geleiders die u kunt vinden op onze website: [www.chickenguard.com](http://www.chickenguard.com). Als u echter toch de originele deur van uw kippenhok wilt gebruiken, mag deze niet zwaarder dan 1 kg zijn (bij de Chicken Guard Extreme met de krachtigere motor mag de deur niet zwaarder zijn dan 4 kg).
- **Mocht het gebeuren dat de Chicken Guard vastloopt achterhaal dan eerst waar het probleem zit.** Om dit bericht te wissen dient u de Chicken Guard opnieuw te kalibreren. **LET OP:** de batterijen er even uithalen zal er niet voor zorgen dat het geheugen wordt gewist en het probleem wordt opgelost.

**INDIEN U DEZE INSTRUCTIES NIET CORRECT OPVOLGT  
VERVALT UW GARANTIE**

### INSTALLATIE INSTRUCTIES:

**Optioneel: Deur Installatie Kit:** Bevestig eerst een van de deurgeleiders en plaats de deur in de geleider. Zet vervolgens de tweede geleider op zijn plek. Zorg ervoor dat er speelruimte zit tussen de geleiders en de deur, zodat de deur vrij op en neer kan schuiven, van open tot gesloten positie, in de geleiders. Als u tevreden bent met de wijze waarop de deur beweegt, schroef dan de tweede geleider op zijn plek vast.

**Het installeren van de Chickenguard:** De Chickenguard dient u aan de buitenkant van uw kippenhok te bevestigen in horizontale positie. Plaats de opening waardoor het koord komt loodrecht boven het midden van de naar boven te hijsen deur. Zorg ervoor dat er tussen de 7,5 en 10 centimeter ruimte zit tussen de onderkant van het kastje en de bovenkant van de volledig geopende deur. Eenmaal bevestigd, plaatst u het koord aan de deur. Zorg ervoor dat er spanning op het koord blijft staan, zodat het koord niet in de knoop komt om de as.

Plaats nu de kleine **siliconen afdichting** die u in het plastic zakje vindt in het deksel. Als de afdichting te lang is, knipt u deze gewoon af. De afdichting zorgt ervoor dat er geen water en vocht in de schakelkast komen. Het is belangrijk om aan de onderzijde te beginnen met het op zijn plaats drukken van de afdichting, zodat de naad tussen begin en einde aan de onderzijde zit.

**Ten slotte kunt u de batterijen plaatsen en de kabeltjes aansluiten op de motor.** Zorg ervoor dat de rode kabel zo ver mogelijk verwijderd is van de batterijen en de zwarte kabel dichtbij. (Als de deur zich sluit wanneer u deze opent, dan zit de stekker verkeerd om en dient u deze om te draaien.) Bovendien is het belangrijk dat u de batterijen in de uitsparing van de bodem van de schakelkast plaatst om te voorkomen dat deze contact met het deksel maken.



## PROGRAMMEREN:



### Knoppen en symbolen

#### MENU

Wordt gebruikt om de instellingen te openen en bevestigt de wijzigingen die u aanbrengt in de instellingen.

#### UP en DOWN

Wordt gebruikt om de deur handmatig te openen en te sluiten, om te bladeren door het menu en om instellingen te wijzigen

#### LOW BATTERY en DOOR CLOSED

Wanneer de batterijen vervangen dienen te worden, zal het rode LED-lampje continu branden.

Wanneer de deur gesloten is, zal het rode LED-lampje elke 30 seconden knipperen.



### Kalibreren van de deur:

Druk op MENU om de instellingen te openen.

Druk op UP of DOWN om door het menu te bladeren tot u CALIBRATE DOOR ziet.

Druk op MENU om te kalibreren.

Houd de UP toets ingedrukt totdat de deur volledig geopend is.

Als het nodig is om de deur te laten zakken om de juiste 'open' stand te verkrijgen, bijvoorbeeld als de schakelkast te dichtbij de deur geplaatst is, kunt u ook op de DOWN knop drukken om de deur naar beneden te laten bewegen tot de gewenste hoogte. Denk hierbij aan het vrijhouden van 7,5 tot 10 centimeter tussen deur en schakelkast.

Houd de DOWN toets ingedrukt totdat de deur volledig gesloten is.

Wanneer de deur volledig gesloten is, laat u de knop los en de deur opent automatisch.

In het display staat: CALIBRATION COMPLETE!

Om te controleren of de deur opent en sluit zoals gewenst, drukt u gewoon op de bijbehorende knop. Indien nodig past u de positie van de deur aan door bovenstaande stappen te herhalen.

### Instellen van de tijd:

Druk op MENU om de instellingen te openen.

Druk op UP of DOWN om door het menu te bladeren tot u SET TIME ziet

Druk op MENU om bij SET TIME te komen

Druk op UP of DOWN om de uren in te stellen

Druk op MENU om de uren in het geheugen te zetten

Druk op UP of DOWN om de minuten in te stellen

Druk op MENU om minuten in het geheugen te zetten

Na het indrukken van MENU voor de laatste keer keert u automatisch terug naar het hoofdscherm.

### Kies Frans of Engels:

Druk op MENU om de instellingen te openen

Druk op UP of DOWN om door het menu te bladeren tot u LANGUAGE ziet

Druk op MENU om in LANGUAGE te komen

U ziet de verschillende talen op het scherm verschijnen

Druk op UP of DOWN om de taal aan te passen

Druk op MENU om de instellingen op te slaan

### Instellen van openen en sluiten van de deur:

Druk op MENU om de instellingen te openen

Druk op UP of DOWN tot u OPEN SETTINGS ziet

Druk op MENU om in dit submenu te komen

Blader door dit submenu en druk op MENU om uw voorkeur vast te leggen

Druk op MENU om de instelling op te slaan

Herhaal dit proces voor het sluiten van de deur.

### Instellen van het openen en sluiten van de deur (andere opties):

#### TIMER

U kunt de deur openen en sluiten op een door u gewenst tijdstip (bijvoorbeeld: 7.30 uur openen en 18.30 uur sluiten). Om dit in te stellen gaat u naar het menu TIMER en drukt u op de MENU knop. Hierna kunt u de tijden instellen waarop u de deur wilt openen en sluiten.

### LICHTSENSOR\*

De schakelkast heeft een kleine lichtsensor op het voorpaneel die de hoeveelheid licht meet, zodat het sluiten en openen van de deur aangepast kan worden op het donker worden 's avonds en het licht worden 's ochtends. Ga voor deze functie naar SENSOR en druk op MENU om uw keuze te kunnen maken. Om de hoeveelheid licht op een bepaald moment van de dag te meten, selecteert u de optie LUX ADJUSTMENT en kiest u READ. In het display verschijnt de LUX-waarde. Onthoud dit getal en pas uw instellingen om de deur te laten sluiten hierop aan. Opmerking: daglicht heeft een LUX-waarde van ongeveer 250, totale duisternis 0, zonsondergang 80-90. Indien u de deur later wil sluiten, dient de LUX-waarde die u ingeeft dus lager te zijn dan 80-90.

### + LUX \*

Als de lichtsensor moeite heeft met het bepalen van het lichtniveau, bijvoorbeeld als de sensor gericht is in westelijke richting bij zonsondergang, kunt u ook een tijd ingeven waarop de deur uiterlijk wordt gesloten als de lichtsensor dit niet activeert. Om dit in te stellen gaat u naar LUX en drukt u op MENU. Stel de LUX-tijd op dezelfde manier als de normale tijd. LET OP: deze functie is alleen beschikbaar voor het sluiten van de deur.

### HANDMATIG

Indien u het openen ofwel het sluiten van de deur handmatig wil regelen, dan kan dit natuurlijk ook.

Het is bijvoorbeeld mogelijk de deur te openen op een bepaald tijdstip in de ochtend en in te stellen dat u de deur vervolgens 's avonds handmatig sluit. Om dit in te stellen gaat u naar MANUAL en drukt u op MENU.

### COMBINEER \*

U kunt ook mixen en matchen! Stel de deuropener in op een vooraf bepaalde tijd en laat de sensor 's avonds het werk doen. Of maak een andere combi van de mogelijkheden die Chickenguard u biedt!

\* alleen voor Extreme en Premium modellen

## PROBLEMEN OPLOSSEN:

### Waarschuwing lege batterij met nieuwe batterijen\*:

Het LED-lampje werkt op basis van spanning en kan geen verkeerd signaal geven. Als het lampje brandt na het plaatsen van nieuwe batterijen, controleer dan of de nieuwe batterijen volledig zijn opgeladen.

### LCD-scherm is niet verlicht:

Dit is normaal en het LCD-scherm "gaat slapen" na een periode van inactiviteit om de batterij te sparen. Door op MENU te drukken, licht het scherm weer op.

### Mijn Chickenguard doet niets meer!

Al onze apparaten worden grondig getest voordat ze de fabriek verlaten. Zorg ervoor dat de kabels niet tussen deksel en schakelkast geklemd zitten en de AA-batterijen op een goede manier zijn geplaatst en aangesloten. Tenslotte controleert u of de kabels goed vastzitten.

### Herhaaldelijk geeft mijn Chickenguard DOOR JAM aan

Uw Chickenguard heeft moeite met het omhoog halen van de deur. Dit kan komen doordat de deur niet goed door de geleiders kan schuiven of omdat het koord in de schakelkast in de knoop is geraakt om de as. Controleer de geleiders en weeg de deur (een natte houten deur weegt vaak veel meer en kan uitzetten). Controleer in het schakelkastje of het koord niet in de knoop geraakt is om de as en of dit goed is opgerold. LET OP: Het verwijderen van de batterijen zal de storing niet verhelpen. De Chickenguard dient opnieuw gekalibreerd te worden. U kunt de Chickenguard niet (opnieuw) kalibreren als het deksel van de schakelkast is.

### De lichtsensor werkt niet:\*

De lichtsensor is ontworpen om de deur te activeren als reactie op geleidelijke veranderingen van de hoeveelheid licht die de sensor opvangt. Onweer of het licht van de koplampen van een passerende auto zullen de sensor niet activeren. Iedere 3 minuten meet uw Chickenguard de hoeveelheid licht om te bepalen of de deur gesloten dient te worden. Als u uw hand even voor de sensor houdt of als het licht in een nabijgelegen schuurtje aangaat, zal dit de sensor niet activeren. Als u de sensor vlakbij een straatlantaarn of bouwlamp hebt opgehangen, zal dit de werking van de sensor zeker beïnvloeden en dient u een andere plek te kiezen voor uw Chickenguard.

\* alleen voor Extreme en Premium modellen

**INDIEN U NOG STEEDS PROBLEMEN ERVAART  
MET UW CHICKENGUARD, AARZEL NIET EN  
NEEM CONTACT OP MET ONS. WE HELPEN U  
GRAAG VERDER!**